

## NÁVOD K INSTALACI PARAPETNÍCH DESEK

### ❖ Instalace venkovní parapetní desky (tažené i ohýbané):

- 1) Vysekáním malého žlabu na obou bocích si připravíte špalety pro zapaštění venkovního parapetu – viz obrázek.



- 2) Důkladně očistěte podloží od případných nečistot.

- 3) Vezměte parapetní desku, umístěte krytky na kraje parapetu a vložte parapetní desku do žlabu určeném pro montáž parapetu - viz obrázek:



- 4) Součástí dodávky jsou šroubky s plastovými krytkami, pomocí nich parapet ukotvíte k oknu a zakryjete plastovými krytkami - viz obrázek:



- 5) Nyní si parapetní desku pomocí dřevěných klínek podložíme a vyrovnáme pomocí vodní váhy. **POZOR** je třeba také dodržet mírný spát směrem od profilu okna, z důvodů dobrého odvodu vody - viz obrázky:



- 6) Pomocí montážní pěny parapetní desku pod pěníme – viz obrázek. Doporučujeme nízko expanzní pěnu, aby nedošlo k vyboulení parapetní desky. Pro případ doporučujeme parapet zatížit po jeho celé délce.



- 7) Po vytvrdnutí montážní pěny můžete (nemusíte) odstranit klínky a provedete zapravení okolí parapetu.

#### ❖ Instalace vnitřní parapetní desky (PVC i DTD):

- 1) Při montáži vnitřní parapetní desky nejdříve postupujte shodně jako v bodě 1 – 2 montáže venkovní parapetní desky.
- 2) Na důkladně očištěné podloží naneste montážní pěnu, tak aby vám tvořila „hada“.
- 3) Vezměte parapetní desku, umístěte krytky na kraje parapetu ( pokud nemáte parapet dodán se zažehlenými hranami ) a vložte parapetní desku do žlabu určeného pro montáž parapetu - viz obrázek:



- 4) Pokud je třeba, parapetní desku si vypoďložte pomocí dřevěných klínků a vodní váhou vyrovnejte. V případě potřeby do pěníte ze spodní strany parapetu.



**( Tento postup je shodný jak u montáže venkovního parapetní desky )**

Pokud je třeba doporučujeme parapet zatížit.

- 5) Po vytvrdnutí montážní pěny můžete odstranit klínky a provedete zapravení okolí parapetu.

***Mnoho úspěchů při instalaci přeje kolektiv společnosti ARGONA, a.s.***